






4990

LEGO SYSTEM™







5




8




6




9



7



10







1




2




3





4




5




6









1




2




3**6****4****7****5****1**


2




5




3




6




4





7




8




9



10




1














2




11






**7****9****8****10**


11




13




12




14




5




1




2



3








4









1







2




6**7****9****8**




+

**15****1****2****3**


4



5




6




7











1





2





3**6****4****7****5****8****1****2**





9




10



11






+




8






9







1




2




3




4




5




6




7




8




9





10




11




12




13




14







15




16



17






1




2




3




4




1










2





5





6**9****7****10****8****11**




+

**18**

19





20






1







2



3




21



+




+




+




+



+



+




+




22







1

**UK Instructions for use of battery box**

Never mix different types of batteries or old and new batteries in one battery box. Always remove the batteries from the battery box for long-term storage or if they have reached the end of their life. Liquid leaking from dead batteries will damage the battery box. Rechargeable batteries can be used but power may be reduced. Do not recharge the batteries in the battery box.

D Bedienungshinweise für Batteriekästen

Benutzen niemals verschiedene Batterietypen oder alte und neue Batterien gemeinsam in einem Batteriekästen. Nimm aufgebrauchte Batterien gleich aus dem Batteriekästen. Lagere den Batteriekästen für längere Zeit stets ohne Batterien. Austretende Flüssigkeit aus alten Batterien kann den Batteriekästen beschädigen. Du kannst wieder aufladbare Batterien benutzen. Aber lad sie nicht im Batteriekästen auf. Entsorge verbrauchte und alte Batterien immer über Sammelstellen. Sie gehören nicht in den Hausmüll!

F Instructions pour l'utilisation de boîtier-piles

Ne mélangez jamais différents types de piles, ou des anciennes piles avec des neuves. Prenez à enlever les piles du boîtier lorsque vous ne vous en servez pas, et ne les gardez pas trop longtemps, car le liquide provenant des piles usagées peut endommager le boîtier. Vous pouvez utiliser des piles rechargeables, mais ne les rechargez pas dans le boîtier-piles.

I Istruzioni per l'uso del portapile

Non utilizzate pile vecchie e nuove nello stesso portapile. Togliere sempre le pile se siete a sé non devono essere utilizzate per lungo tempo. Il liquido che fuoriesce dalle pile scadute danneggia il portapile. E' possibile utilizzare pile ricaricabili, ma non ricaricare le pile nel portapile.

NL Zo gebruikt u de batterijhouder

Gebruik u nooit verschillende type batterijen of nieuwe en oude batterijen bij elkaar in een batterijhouder. Als u de batterijhouder langer tijd niet gebruikt, verwijder u dan de batterijen. Dit geldt ook voor batterijen die leeg zijn. Batterijen die leeg zijn of die lang in de batterijhouder zitten kunnen gaan lekken. Dit veroorzaakt onherstelbare schade en valt niet onder garantie. U kunt oplaadbare batterijen gebruiken. Laad nooit batterijen op in de batterijhouder.

E Instrucciones para el uso del porta-pilas

Dentro de una misma caja porta-pilas no mezclar nunca distintos tipos de pilas ni tampoco las nuevas con las ya usadas. Sacar siempre las pilas de la caja porta-pilas cuando no vayan a utilizarse por un tiempo y cambiarlas igualmente cuando estén muy usadas, ya que el líquido que desprenden puede dañar las conexiones de la caja porta-pilas. Pueden utilizarse pilas recargables, si bien no deben recargarse dentro de la caja porta-pilas.

DK Batteriinformation

Bug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier i samme batteriboks. Tag altid batteriene ud af batteriboksen, hvis du ikke skal bruge den i længere tid, eller hvis batteriene er brugt op. Væske fra batteriene kan adlægge batteriboksen. Man kan anvende genopladelige batterier. Genoplad aldrig batteriene i batteriboksen.

FIN Paristokotelon käyttöohje

Entyyppisistä tai uusista ja vanhoista paristoista ei pitäisi koskaan käyttää samanaikaisesti. Poistakaa paristoja aina paristokotelosta mikäli ne ovat loppuun käytetty tai mikäli ette käytä paristokoteloa pitkään aikaa. Nestevuoden loppuun käytetyistä paristoista vähingoittavat paristokoteloa. Voitte käyttää myös akkuja. Alkăkä kuitenkaan ladattu akkuja paristokotelossa.

S Instruktioner till batteriboxen

Blanda inte olika typer av batterier och inte heller nya och gamla batterier i samma batteribox. Ta ut batterierna ur boxen om du inte ska använda den på långt, eller om batterierna är slut. Läckande vätska från gamla batterier skadar batteriboxen. Laddningsbara batterier kan användas. Ladda inte upp batterierna i batteriboxen.

P Instruções para utilização da Caixa de Pilhas

Não misturar nunca pilhas de tipos diferentes ou pilhas novas e velhas na mesma caixa de pilhas. Retirar sempre as pilhas da caixa no caso de armazenagem prolongada ou se elas já estiverem gastas. O líquido vertido pelas pilhas gastas danificará a caixa de pilhas. Podem ser utilizadas pilhas recarregáveis. Não recarregue as pilhas na caixa.

日本語 電池ケース使用上の注意

異なる種類の電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用することはお避けください。電池の両方が切れた場合、または長期間使用しない場合には、ケースから漏液がでます。切れた電池から液体が漏れて、電池ケースを損傷することになります。充電式電池も使用できますが、パワーは弱くなることがあります。なお、電池ケースの中へ充電しないようご注意ください。

中文 電池盒使用說明

切勿在同一個電池盒內同時使用不同類型的電池或混合新舊電池，需要長期儲存電池或者電池已經用盡的話，請把電池從電池盒內取出，從廢電池盒漏出來的液體會損壞電池盒，您可以使用充電式電池，但它的電力比較弱。進行充電時，請勿把電池留在電池盒內。

تعليمات استعمال صندوق البطارية
يجب عدم خلط أنواع مختلفة من البطاريات، أو خلط البطاريات المدمجة في الصندوق البطاري واحد. كما يجب دائمًا مراعاة إزالة البطاريات من صندوق البطارية عند حلقيتها. كما وأن يجب تجنب الاختبار أن تتسرب الماء من البطاريات القديمة التي ينفد عمرها. معالجة البطاريات المدمجة يمكن استعمال البطاريات التي يعاد شحنها، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى تلف والخداع الطلاقة. يجب عدم إعادة شحن البطاريات في صندوق البطارية.

한국어 전자기 박스 사용법

전자기 박스에는 같은타입 전자기와 같은 전자기를 함께 사용하는 경우입니다. 오래된 전자기의 경우 전자기와 달리 전자기의 수명이 다른 종류 전자기와 함께 사용하는 경우 전자기 박스부터 전자기의 수명이 다른 종류 전자기에서 전자기 박스를 살피게 됩니다. 즉 전자기는 사용이 가능하나 전자기 박스를 살펴보면 전자기 박스에서 전자기와 박스입니다. 전자기 박스는 전자기 박스에서 전자기와 박스입니다.

TH แบตเตอรี่ห้องเก็บของ

อย่าใช้แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จได้ หรือใช้แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จได้ เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ กรณีที่มีแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จได้ น้ำยาที่รักษาความชื้นคงที่ที่ห้องเก็บของจะรั่วซึ่งทำให้ห้องเก็บของเสียหายและเสียหายไปได้ หากไม่ได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องต้องดูแลอย่างดี แม้กระทั่งไฟ อย่างห้องเก็บของจะเสียหายได้

H Utasítások az elemtártó használatához

Soha ne használj egyszerre különböző fajta elemeket vagy használt és új elemeket egy elemtártóban. Ha sokkal nem használod az elemeket vagy ha már kiemeltek, vedd ki öket az elemtártóból. Az elhasználódott elemekből kiáramló folyadék tönkreteheti az elemtártót. Feltölthető elemeket természetesen használhatsz, de elattivitàük rövidebb lehet. Soha ne töltsd fel az elemeket a elemtártóban.

GR Οδηγίες για τη χρήση του κουτιού μπαταρίας

Ποτέ μην ανασυγχέστε διαφορετικούς τύπους μπαταρίαν ή νέας με παλιές μπαταρίες στο ίδιο κουτί. Όταν οι αποθηκευτές για πολύ χρόνο ή δον οι μπαταρίες έχουν γκάσει, απολαύστε τις πόντες από το κουτί μπαταρίας. Υγρά που στέκεται στο εσωτερικό μπαταρίας θα χαλαστεί το κουτί μπαταρίας. Επαναφορτίζομενες μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες μέσω του κουτιού.


TR Pil kutusu kullanma talimatı

Hibci zaman değişik tipteki pileri ve eski ile yeni pileri birarada kullanmayın. Motorlu uzun süre kullanılmayacağınızda pileri kutuda bırakmayın. Boşalan pileri kutudan çıkarın. Boşalan pilerin içine pil kutusuna zarar verebilir. Şarj edilebilir pileri kutuya kullanmamızın, ancak bu durumda güç azalabilir. Pileri kutunun içinde şarj etmeyeiniz.


Cara menggunakan kotak bateri

Jangan campurkan bateri lama dan baru dalam satu kotak bateri. Jika tidak menggunakan motor atau bateri kehabisan kuasa, keluarkannya dari kotak. Kebocoran dan pada bateri yang habis akan merusakkan kotak. Bateri yang belum dicuci boleh digunakan tetapi kuasa tenaganya berkurangan. Jangan sekali-kali mencuci bateri di dalam kotak.

2



3



4

